

## Sådan fjerner du stemmen på Nokia CK 100

Indsendt af kenn - 10. Feb 2011 08:24

---

### Sådan fjerner du stemmen når du logger dig på dit Bluetooth system Nokia CK 100

1. Tænd Nokia CK-100 og vent til kundens telefon er tilsluttet.
2. Hold Nokia CK-100 menu tast nede i 6 sekunder.
3. Derefter siger Nokia CK-100 det valgte sprog (standard: Engelsk).
4. Nu kan du dreje menu tasten på Nokia CK-100, og der kan vælges et andet sprog.

**BEMÆRK: du skal dreje 6 "klik" på menu tasten, før du hører et nyt sprog.**

5. Drej menu tasten på Nokia CK-100 indtil du hører stemmen sige: No voice prompt.
6. Tryk derefter et almindeligt tryk på menu tasten på Nokia CK-100 (for at bekræfte: No voice prompt)
7. Derefter siger Nokia CK-100: No voice prompt som en bekræftelse!
8. Nu er stemmen væk!

**NB. Hvis du holder mere end 10 sekunders pause mellem ovennævnte step. Går Nokia CK-100 ud af "Stemme Menuen" og du skal starte forfra!**

=====