

BMW F20 12V tilslutning.

Indsendt af kenn - 18. Feb 2013 14:00

BMW F20 12V tilslutning.

Denne BMW kunde ønskede at få monteret en elektronisk kørebog i sin nye BMW F20 og da kunden ikke ønskede at have et 12V stik placeret i bilens eget 12V udtag skulle der monteres en skjult tilslutning. Dette blev gjort på en sådan måde, at det er muligt at afmontere tilslutningen igen, uden at der efterlades mærker på bilens originale ledningsnet.

Bilen køres ind på værkstedet og får lov til at stå lidt inden den skilles ad. For så er bilens interiør blevet varmt, og vi undgår at noget knækker eller rasler bagefter. Klude er der som altid også benyttet i rigelig mængde.

Her sidder bilens originale tilslutning til cigarladeren. Og det ville være nærliggende at lodde nogle ledninger på her, men det er synd for det kan laves uden at ødelægge bilens originale ledningsnet. Så det må vi have gjort.

Sådan ser det originale stik ud, og det skal vi så have lavet en pæn tilslutning til.

Det ser sådan her ud, og kobles imellem det originale ledningsnet og cigarladeren som er monteret fra BMW fabrikken.

Som det ses passer stikket perfekt og kan afmonteres igen, uden at det kan ses der har været monteret noget som helst.

Så kan man tilkoble det 12V udstyr man ønsker monteret i bilen, uden at sidde og ærgre sig over at der sidder en 12v adapter synlig i midterkonsolet.

Så er det monteret skjult, og det ser bare mere gennemført ud. Og så gør det jo ikke noget at man ved det er lavet flot og sikkert for kunden.

Det er en smuk bil sådan en BMW F20 model, og så er det synd at have nogle grimme stik eller 12V tilslutninger siddende fremme.

Så endnu en tilfreds og glad BMW kunde forlod værkstedet, og inden længe kommer den næste BMW F serie kunde forbi også.

=====