

Værksted! Montering af BMW CCC Navigation

Indsendt af kenn - 02. Nov 2011 09:23

Denne BMW E61 blev som standard leveret uden navigation og kunden ønskede et originalt BMW navigation professionel og Bluetooth samt ipod og hardisk tilslutning monteret i bilen.

Her ses bilen inden den afmonteres.

Klude til at beskytte bilen lægges i bilen før der skilles noget ad.

Denne knap til gammel Bluetooth sæt slipper kunden også for nu da vi monterer et system som kommer på bilens originale iDrive skærm og som styres over knapperne på rattet.

Her ses billedet på iDrive skærmen når bilen er uden navigation.

Her er skærmen skiftet og bilen skilt ad.

Den gamle ramme til klimapanelet passer ikke mere og skal også skiftes.

Her ses den nye ramme til klimapanel og som du kan se er der kommet en udskæring mere da en BMW CCC har eget Dvd drev til navigationen.

Panelet i bunden hvor sæde knapper sidder monteret skal også skiftes.

Da kunden også ønskede at kunne få Bluetooth over bilen originale BMW IDrive skærm og mulighed for at tilslutte en iPhone og en hardisk skulle der monteres på bilen (Most) lysleder.

Her ser du billedet på bilen IDrive skærm når bilen har fået monteret BMW CCC navigation. ønsker kunden at ringe ud skubber han blot sin IDrive knap op og så har han adgang til alle sine kontakter og kan blot ringe ved hjælp at et tryk på en knap.

Her ses billedet på den brede IDrive skærm med navigationen sat til en ønsket vejvisning

Bilen blev håndvasket inden levering til kunden i kalkfrit vand da vi i forbindelse med vores klargørings afdeling havde en bil som blev klargjort imens så alt stod fremme og klar. Endnu en glad og tilfreds kunde hentede sin bil.

=====