

## Værksted! BMW E61 CIC Navigation / Original Alarm

Indsendt af kenn - 30. Mar 2012 06:47

---

Denne kunde fik lov at prøve det BMW CIC navigationssystem jeg har monteret i vores egen BMW E61 og beslutningen om at han måtte have det i sin BMW E61 var hurtig taget og her kan du følge hvad det kræver at montere det i en BMW E61 som ikke har original BMW telefon fra BMW fabrikken.

Her sidder den gamle BMW iDrive controller og som det kan ses skal man dreje på hjulet for at vælge menuer på skærmen.

For at lave det smukt og ordentligt er det nødvendig at afmontere midter konsollen da der venter en del tilpasnings arbejde nu.

Her kan du se hvor der skal monteres en Snap In holder til telefonen og i dag er der blot et lille aflæggerum oven på rummet som sidder i armlænet. Der skal monteres den nye BMW Media adapter til Iphone 4 som også oplader telefonen.

Her er bagsiden af midter armlænet og for at kunne lave nogle pæne tilpasninger er den afmonteret, og når der også skal monteres en Baseplate (Holderen til snap in adapter) er det et must at det bliver rigtigt lavet og tilpasset.

**Som det kan ses er det et meget forsigtig arbejde at tilpasse pladen til den nye type BMW CIC controller.**

**Dette er et stort arbejde, og fra start til slut er der brugt 5 timer på at udskære og tilpasse pladen til den nye BMW CIC controller.**

**Her ses pladen når den er klar til at få monteret BMW CIC IDrive controller.**

**Så sidder den nye BMW CIC controller i pladen og nu kan kunden blot trykke på den kilde han ønsker at bruge, og skal ikke mere dreje rundt i menuerne på IDrive skærmen.**

**Så kom der også den nye media snap in adapter og forude venter nu internet adgang og en masse super smarte detaljer, den kan også lade oplade telefonen ikke mindst.**

**Da der ikke sidder telefon monteret fra BMW fabrikken skal vi have monteret den nye type Combox og da vi ønsker at kunne bruge medie funktioner skal det være en BMW Combox media.**

**I forbindelse med montering af udstyr skal vi også have monteret en original BMW alarm og her ses ledninger til ultralydssensoren.**

**Nu kan man ikke se at der er eftermonteret original BMW alarm da man udskifter loftpladen til en ny, der er som den man ville have monteret på BMW fabrikken da bilen blev samlet til kunden.**

=====