

BMW. Manglende valg af radio på IDrive skærmen.

Indsendt af kenn - 31. Okt 2012 10:35

BMW. Manglende valg af radio på IDrive skærmen.

Har netop hørt fra en BMW E63 ejer som pludselig ikke her til morgen kunne vælge FM radio på hans IDrive skærm, men godt kunne vælge CD og TV. FM stod med en grå skrift som betyder at man ikke kan vælge lyd-kilden.

Oplever du dette på din BMW IDrive skærm også, er løsningen Reboot af bilens radio og det gøre på følgende måde.

1. Tænding på bilen.
2. Tag alle cd'er og dvd skiver ud af systemet.
3. Tryk på Eject knapperne samtidigt med knappen du skruer op og ned på.
4. Hold alle knapperne til systemet kommer frem med BMW på skærmen.
5. Nu er systemet Rebootet og så skulle FM være tilbage som en valgmulighed på IDrive skærmen igen hvis ikke systemet er gået i stykker

Eject knapperne er de knapper du bruger for at få systemet til at køre cd'er eller dvd ud af radioen med.

Dette er en god måde at tjekke på om det blot er fordi systemet ikke er startet rigtigt op og gælder også hvis din navigation driller dig

=====