

BMW E60 2007 - CD Changer vill ikke udløse....

Indsendt af Tarok - 04. Dec 2013 18:04

Har netop sat en ny CD i magasinet og derefter vil den ikke loade eller udløse - er der nogen der har et godt råd (Kenn) ?

=====

Sv: BMW E60 2007 - CD Changer vill ikke udløse....

Indsendt af BenAnd - 04. Dec 2013 18:38

Prøv at kobel strømmen fra , vent nogen minutter , tilslut igen og prøv så at tryk "eject";

Hjælper dette ikke må der en mekanisk rep. til.

Mvh.

BenAnd

=====

Sv: BMW E60 2007 - CD Changer vill ikke udløse....

Indsendt af kenn - 27. Dec 2013 09:09

Vil lige komme med en opfølging på dette her.

Det var fordi at der var kørt 2 cd'er ind i afspilleren og så kunne den selvfølgelig ikke tjekke om der sad cd'er i alle 6 pladser.

Skilte afspilleren ad og fik fisket den cd ud som ikke sad rigtigt. Så nu spiller musikken igen i bilen. ●

=====