

Hvor meget olie er der mellem minimum og max?

Indsendt af TritonTCN - 29. Mar 2015 18:01

Hej Alle

Jeg var inde og kigge på oil level via ldrive på min 523i E60 og der er to streger tilbage ud af 4. Hvor meget olie skal der efterfyldes? 1/2 liter? Jeg har hørt at der er 1 liter mellem minimum og max. Er det unormalt at den kan bruge olie? Jeg har lige hentet den i Tyskland og bilen har gået 94.000 km (08/2005). Den har stået stille siden november måned i Tyskland hos en forhandler, så jeg ved ikke hvor langt den har kørt fra d 4 til de 2 streger. Da jeg modtog bilen var den på 3 streger og jeg har kørt ca. 2000 km siden da. Der bliver lavet fuld service på den i maj måned. Nu skal den have skiftet olie i gearkassen (steptronic), så det er 100% ok 😊

=====

Sv: Hvor meget olie er der mellem minimum og max?

Indsendt af BenAnd - 29. Mar 2015 18:20

Hej

Ja det er en kendt sag at N52 motorerne vil bruge lidt motorolie , og ja ca. 1L pr 5-7000km er meget normalt .

Som du selv skriver er der 1L mellem Max og Min , olie forbruget er til dels afhængig af dit kørsels mønster , mange små korte ture = større olieforbrug.

Mvh

BenAnd

=====

Sv: Hvor meget olie er der mellem minimum og max?

Indsendt af TritonTCN - 29. Mar 2015 18:29

Tusind tak for dit svar! Min E39 M54 (2,2) bruger noget mere, så jeg kan godt leve med at den bruger 1L olie for 5000-7000km 😊
Den kører jo super godt 😊

=====